

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ ТОВАРУ, РЕКОМЕНДАЦІЇ, А ТАКОЖ ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ГАРАНТІЇ

МОНТАЖ АЛЬТЕРНАТОРА

1. Вставити та легко догвинтити альтернатор.
2. Установити та натягнути клиновий пас.
3. Спочатку затягнути затискний болт при регуляційній обоймі, потім передній гвинт та гайку.
4. Вложити багатоконтактну вилку та забезпечити клямрою.
5. Підключити провід маси до акумулятора.

Правильне підключення альтернатора

- Відключити від'ємний (-) провід акумулятора, щоб уникнути короткого замикання під час заміни.
- Перевірити стан заряду акумулятора.
- Відключити проводи альтернатора.
- Усунути альтернатор.
- Встановити новий альтернатор.
- Перевірити стан наконечників проводів на присутність забруднень, корозії, а також стан ізоляції.
- Підключити електричні проводи альтернатора.
- Підключити від'ємний провід акумулятора.

Монтаж та натягнення клинового паса

1. Перед монтажем перевірити клиновий пас.
2. Замінити пас завжди, коли він є обшарпаний на робочих поверхнях або потрісканий.
3. Встановити клиновий пас.

Натягнення

1. Відтягнути з допомогою монтажною важелі для шин альтернатор і таким чином клиновий пас.
2. Вжати великим пальцем клиновий пас між ремінними шківками та посередині найдовшої ділянки. Пас може зігнутися максимально на 4 мм, повний зазор повинен складати близько 10 мм, в іншому випадку необхідно натягнути пас.
3. Затягнути затискний болт при регуляційній обоймі та ще раз перевірити натягнення клинового паса.
4. Спочатку затягнути передній, а потім задній кріпильний гвинт альтернатора.

МОНТАЖ СТАРТЕРА

Для монтажу стартера необхідно виконати такі дії:

1. Необхідно перевірити, чи наконечники кабелів надійно закріплені та не покриті корозією, можливі ознаки корозії необхідно усунути, а наконечники кабелів легко змазати, користуючись технічним вазеліном.
2. Перевірити стан зубців на вінці.
3. Пригвинтити стартер до блоку двигуна, пам'ятаючи про провід маси.
4. До електромагнітного вмикача пригвинтити провід живлення від акумулятора (та в деяких альтернаторах).
5. Проводи вложити в шльовки або гвинти.
6. Підключити провід маси акумулятора (відключення від'ємного полюса запобігає короткому замиканню при іншій роботі).
7. Перевірити стан акумулятора.

ПРИМІТКА:

Не підключати проводу, поляризація якого є невідома.

Підключення можна перевірити шляхом короткого прикладення проводу та одночасного повернення ключа запалювання та спостереження, чи стартер спрацює.

ОБСЯГ ГАРАНТІЇ:

1. Гарантія поширюється на фізичні дефекти Товару, що впливають з причин, які в ньому криються.
2. Гарантія поширюється тільки на ці Товари, що були використані згідно з їх призначенням.
3. Гарант не несе відповідальність за дефекти, що впливають з неналежної експлуатації Товару або з неналежного встановлення або з його неналежного демонування чи неналежного застосування, в тому числі ушкодження, демонтаж захисту, бандажів, пломб і т.п.
4. Гарант не несе відповідальність за дефекти, що впливають із механічних пошкоджень Товару, в тому числі під час зіткнення в дорожньому руху або інших ДТП чи випадкових подій або що виникають з будь-якого втручання в структуру Товару.
5. Гарант не несе відповідальність за дефекти, що виявлені в Товарах, які не були установлені або демонтовані в сертифікованих підприємствах / автомайстернях.
6. Гарант не несе відповідальність за дефекти, якщо Товар експлуатувався в умовах, що перевищують допустимі норми користування або перевантаження.
7. Гарант не несе відповідальність за дефекти, що впливають із транспортування Товару.
8. Гарант не несе відповідальність за дефекти Товару, що спричинені несправністю системи підвіски автомобіля або інших систем, з якими спільно працює Товар або які впливають на роботу Товару.
9. Гарант не несе відповідальність за дефекти, якщо особі, яка пред'являє рекламацию, було відомо про дефект в момент видачі їй Товару.
10. Про дефект Товару необхідно заявити в межах так наз. рекламации.
11. Гарант, якщо він признає рекламацию дійсною, зобов'язується:
 - усунути заявлений дефект,
 - або замінити на такий же Товар,

- або Товар тотожними технічними характеристиками чи його частину, яка вільна від дефектів,
- або повернути оплату за Товар у випадку, коли немає можливості замінити його таким же самим чи його частиною, що вільна від дефектів.

12. Спосіб оформлення reklamaції залежить від вибору Гаранта.

13. Термін гарантії складає 25 місяців, не більше однак, ніж до перебігу 40.000 км та він починає діяти з дня закупки Товару, в місці, в якому була виставлена Гарантійна карта. Умовою скористатися гарантією є володіння особою, що пред'являє reklamaцію, доказом закупки у вигляді квитанції або рахунку чи рахунку-фактури ПДВ та правильне заповнення карти монтажу на формі, що додається.

14. В інших випадках термін гарантії продовжується на термін, протягом якого через дефект особа, що пред'являє reklamaцію, не могла користуватись Товаром.

15. У випадку обов'язкової сили умов, що передбачені гарантійною картою, сторони звільняються повністю з обов'язкової вимоги поруки.

Пред'явлення reklamaції

1. Reklamaцію пред'являється в місці закупки Товару, в якому була виставлена Гарантійна карта.
2. Дублікати Гарантійної карти не видаються.
3. Reklamaцію пред'являється на формі, що розроблена Гарантом та яка видається особі, що пред'являє reklamaцію в місці закупки Товару.
4. На формі reklamaції має знаходитися, зокрема, номер серії Товару, що знаходиться на його корпусі, підпис і печатка механіка / автомайстерні, що встановила Товар.
5. Reklamaція, яка не відповідає вищенаведеним вимогам, не буде розглянута.
6. Reklamaція повинна бути пред'явлена негайно, але не пізніше ніж протягом 7 календарних днів від дня виявлення дефекту.

7. В ході пред'явлення реєламації особа, що пред'являє реєламацію, показує Товар, Гарантійну карту, а також ориєінальний доказ на підтвердження закупки Товару.

Термін розгляду реєламації

1. Гарант розглядає реєламацію протягом 14 робочих днів з дня передачі йому Товару, який є предметом реєламації.
2. В особливо обґрунтованих випадках, передусім, коли виникає потреба проведення спеціалізованих досліджень, до спливу вищенаведеного строку, Гарант повідомляє про пролонгацію терміну розгляду реєламації, але не більше ніж на 14 робочих днів.