

# A/C Components

## 1. Výrobok

Výmenný kompresor pre klimatizačné sústavy

## 2. Záručná doba

Vzťahuje sa na fyzické chyby Výrobku vyplývajúce zo samotného Výrobku a predstavuje jeden rok od dátumu predaja uvedeného na daňovom doklade.

## 3. Rozsah záruky

Záruka neplatí v nasledovných prípadoch:

(1) poškodenia, poruchy Výrobku spôsobenej alebo vyplývajúcej z:

a. nesprávneho nainštalovania Výrobku vo vozidle alebo nesprávnej demontáže alebo zo zásahu do konštrukcie Výrobku

b. nesprávneho skladovania, používania, prepravy alebo prevádzky Výrobku alebo vozidla /vrátane účasti na pretekoch, rely a podobných podujatiach/

c. použitia nevhodných súčastí, komponentov alebo samotného vozidla

d. živelných pohrôm alebo iných udalostí zavinených ľuďmi /vrátane dopravných nehôd/

e. nedostatočného nabíjania alebo výtoku chladiacej látky následkom nedostatočného mazania.

f. znečistenia sústavy

(2) Poškodenia, poruchy alebo zničenia Výrobku, v prípade že Výrobok bol vystavený vode alebo prevádzkovým kvapalinám používaným vo vozidle (napr. oleja, kvapaliny na chladenie motora, elektrolytu akumulátora, brzdovej kvapaliny, kvapaliny do ostrekovačov)

(3) bežného opotrebenia Výrobku

(4) subjektívnej nespokojnosti konečného užívateľa, ktorá nesúvisí s kvalitou a/alebo funkčnosťou Výrobku.

(5) ak do 30 dní od výmeny Výrobku reklamujúci nedoručí dodávateľovi reklamovaný Výrobok spolu s reklamačným formulárom obsahujúcim všetky požadované náležitosti.

#### **4. Reklamačná procedúra**

- Reklamačné hlásenie spolu s chybným Výrobkom je nutné poslať DODÁVATEĽOVI do 30 dní odo dňa výmeny Výrobku spolu s reklamačným formulárom, obsahujúcim nasledujúce údaje:

(1) Dátum predaja

(2) Identifikačné údaje vozidla: značku, model, identifikačné číslo, počet najazdených kilometrov

(3) Informácie o opravách obsahujúce: dátum opravy, dátum montáže Výrobku, najazdené kilometre v čase montáže, číslo súčastí Výrobku a údaje výrobcu vozidla, opis poruchy.

- Do 14 dní od prevzatia Výrobku, Výrobca oznámi KUPUJÚCEMU výsledok skúmania reklamácie Výrobku (uznania/zamietnutia reklamácie).

- V prípade, že reklamácia nebude uznaná, Výrobok bude Kupujúcemu vrátený.

#### **5. Upozornenie**

- Zdemontovaný kompresor je nutné priamo po výmene uzamknúť správnym spôsobom a nerozoberať.

- Na nesprávne uzamknuté alebo rozobrané kompresory sa záruka nevzťahuje.

#### **6. Podmienkou riešenia reklamácie je priloženie potvrdenia predaja:**

- kvapaliny

- osušovača

- kondenzátora

#### **Bezpečnostné pokyny pri demontáži a inštalácii**

1. Aby regenerovať chladivo z klimatizačných jednotiek, používajte certifikované zariadenia na regeneráciu chladivá.
2. Pri užívaní chladivá dodržiavajte príslušné podmienky.
3. Aby zdemontovať kompresor, pozrite servisný manuál vozidla.

4. Aby zabránil preniku vlhkosti do sústavy, okamžite po odpojení vedení uzamknite otvorené konektory.
5. Pravidelne vymieňajte osušovač.

### Postup pri kontrolovaní množstva oleja

Pred inštaláciou nového kompresora, skontrolujte, či je v ňom požadované množstvo oleja. Dodržiavajte predpísaný postup:

Príklad	
A-B = množstvo oleja, ktorý treba odstrániť z nového kompresora	
A (nový kompresor)	= 120 cm <sup>3</sup>
B (zostávajúce množstvo v starom kompresore)	= 50 cm <sup>3</sup>
Množstvo oleja, ktorý treba odstrániť z nového kompresora	= 70 cm <sup>3</sup>

### Postup pri zábahu kompresora

Po výmene kompresora vždy vykonajte zábeh zariadenia, aby zabránil jeho prípadnému poškodeniu.

ZÁBEH KOMPRESORA	
Klimatizácia	Zapnutá
Čas	2-4 minúty
Otáčky motora	Neutrál

### Postup pri inštalácii

1. Vyprázdnite klimatizačnú sústavu, odstráňte chladiacu látku
2. Uvoľnite napínač klinového remeňa
3. Vyberte poškodený kompresor alebo sušič
4. Vypláchnite klimatizačnú sústavu pomocou vhodnej kvapaliny -  
nepoužívajte kvapalinu na báze alkoholu alebo benzínu
5. Namontujte výmenný kompresor bez namontovania klinového remeňa
6. Niekoľkokrát otočte hriadeľ kompresora, potom namontuje remeň
7. Namontujte nový sušič
8. Vymeňte rozpínací ventil alebo škrtiacu klapku a kondenzátor
9. Vyprázdnite a opätovne doplňte sústavu podľa návodu výrobcu.