

A/C Összetevők

1. A termék

Cserekompresszor klimatizációs rendszerekhez

2. Jótállási idő

A számla dátumától számított egy évig érvényes, a termékben jelen lévő okoból következő fizikai hibákra vonatkozik.

3. A jótállás érvényessége

- A következő esetekben jótállást nem nyújtunk:

(1) A termék következő okokból következő sérülése vagy üzemzavara:

a. a termék nem megfelelő beszerelése a járműbe, vagy nem megfelelő kiszerezése, vagy a termék átépítése

b. a termék vagy a jármű nem megfelelő tárolása, felhasználása, szállítása vagy működtetése (ideértve a versenyeken, rallykon és hasonló eseményeken való részvételt)

c. más alkatrészek, összetevők, vagy maga a jármű miatt,

d. természeti katasztrófák és/vagy más, ember által okozott események (ideértve a közlekedési baleseteket)

e. a hűtőfolyadék nem megfelelő feltöltése, vagy a kossz kenés miatti kifolyása

f. a rendszer elégtelen tisztítása

(2) A termék sérülése, üzemzavara vagy megsemmisülése, amennyiben a termék a víz, vagy a járműben felhasznált egyéb folyadékok (pl. olaj, a motor hűtésére használt folyadék, az akkumulátor elektrolit-oldata, fékfolyadék, ablakmosó folyadék) túlzott mértékű hatásának volt kitéve .

(3) A termék természetes elhasználódása.

(4) A jármű végfelhasználójának szubjektív elégedetlensége a termékkel, aminek nincs köze a a termék minőségéhez vagy működéséhez.

(5) Amennyiben a terméket nem küldik el a szállítónak a cserétől számított 30 napon belül, a minden szükséges információt tartalmazó jótállási reklamáció bejelentésével együtt.

4. Jótállási eljárás

- A jótállási reklamációt és a hibás terméket a SZÁLLÍTÓNAK kel elküldeni a cserétől számított 30 napon belül, a következő információt tartalmazó jótállási reklamáció bejelentésével együtt:

(1) A kiskereskedelmi eladás dátuma

(2) A jármű meghatározása, ideértve a márkát, modellt, rendszámot, a megtett kilométerek számát

(3) Tájékoztatás a javításokról, amely tartalmazza: a javítás dátumát, a termék beszerelésének dátumát, a jármű által megtett kilométerek számát akkor, amikor a terméket beszerelték, a termék típusát, a termék alkatrész-számát, a jármű gyártóját, az üzemzavar leírását.

- A termék átvételétől számított 14 napon belül a Gyártó tájékoztatja a VÁSÁRLÓT a termék reklamációjának kimeneteléről (elfogadás / visszautasítás).
- Amennyiben a reklamáció nem kerül elfogadásra, a terméket visszaküldik a Vásárlónak.

5. Megjegyzés

- A kisserelt kompresszort megfelelő módon le kell zárni közvetlenül a csere után, és nem szabad szétszerelni.
- A nem megfelelően lezárt állapotban, vagy szétszerelve megkapott kompresszorokra nem alkalmazható a jótállási eljárás.

6. A reklamáció figyelembe vételének feltétele a következők vásárlását igazoló dokumentumok csatolása:

- a klimatizátorban használatos folyadék
- szárító
- kondenzátor

Óvintézkedések a leszerelés és a beszerelés során

1. A hűtőfolyadék klimatizációs egységekből való visszanyeréséhez a hűtőfolyadék kinyerésére szolgáló, tanúsítvánnyal rendelkező berendezést kell használni
2. A hűtőfolyadék használata során be kell tartani a vonatkozó előírásokat
3. A kompresszor leszereléséhez meg kell ismerkedni a megfelelő jármű javítási kézikönyvével
4. Hogy a rendszerhez ne férhessen hozzá a nedvesség, a vezetékek szétkapcsolása után azonnal le kell zárni a nyitott csatlakozókat
5. Mindig cseréld ki a szárítót

A kompresszor olaja ellenőrzésének eljárása

Új kompresszor beszerelése előtt ellenőrizd a szükséges olaj mennyiségét a kompresszorban. Kövest az alább leírt eljárást:

Példa	
A - B = annak az olajnak a mennyisége, amit el kell távolítani az új kompresszorból	
A (új kompresszor)	= 120 cm ³
B (maradvány a régi kompresszorból)	= 50 cm ³
az olaj mennyisége, amit el kell távolítani az új kompresszorból	= 70 cm ³

A kompresszor bejáratásának eljárása

A kompresszor cseréje után mindig el kell végezni a bejáratás eljárását, hogy elkerüljük a kompresszor esetleges sérülését.

A BEJÁRATÁS ELJÁRÁSA	
Klimatizáció	Bekapcsolva
Idő	2 - 4 perc
Motor fordulatszáma	Alapjárat

A beszerelés eljárása

1. Kiüríteni a klimatizációs rendszerből a folyadékot
2. Meglazítani az ékszív-feszítőt
3. Kiszerezni a sérült kompresszort és a szárítót
4. Megfelelő folyadékkal átöblíteni a klimatizációs rendszert - ne használjunk alkoholos, vagy benzinalapú folyadékokat
5. Beszerelni a cserekompresszort az ékszív odaerősítése nélkül
6. Néhányszor megforgatni a kompresszor hengerét, majd beszerelni a szíjat
7. Beszerelni az új szárítót
8. Kicserélni az expanziós szelepet, vagy a fullasztó fúvókát, és a kondenzátort
9. Kiüríteni és újra megtölteni a rendszert a gyártó előírásának megfelelően